

## Checkliste Feuerwehraufzüge

Liegenschaft:

Baugenehmigung Nr.	Gebäudenutzung:
--------------------	-----------------

Sachbearbeiter	Tag der Abnahme / Überprüfung:
----------------	--------------------------------

<b>1. Aufzugsanlage</b>	
Hersteller:	
Nummer:	
Baujahr	

2. Baulichkeiten	Ja	Nein	Bemerkungen
Eigener feuerbeständiger Fahrschacht			
Eigener feuerbeständiger Triebwerksraum			
Entlüftung Fahrschacht			
Entlüftung Triebwerksraum			


3. Kennzeichnung: Hauptzugangsstelle im EG	Ja	Nein	Bemerkungen
Kennzeichnung in allen Geschossen mit Schildern nach DIN 4066, Teil 2, Form D 1 <b>"Feuerwehraufzug"</b>			
Stockwerksanzeige an der Hauptzugangsstelle			

4. Schließung:	Ja	Nein	Bemerkungen
Feuerweherschließung HN eingebaut in: - Feuerweherschalter der Hauptzugangsstelle - Feuerweherschalter im Fahrkorb - (Leiterdepot im Fahrkorb ) - Notausstiegsklappe im Fahrkorb			
Evtl. notwendiges Gerät zum Öffnen der Schachttüren von innen nach außen auf Fahrkorbdecke			

5. Gegensprechanlage:	Ja	Nein	Bemerkungen
Hauptzugangsstelle			

Fahrkorb			
Triebwerksraum			
Sonstige Stelle .....			
<b>6. Fahrkorb</b>	Ja	Nein	Bemerkungen
In den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen			
<u>Fahrkorbmindestabmessungen:</u>			
Breite 1,1 m, Tiefe 2,1m, Höhe 2 m Trage			
Breite 1,4 m, Tiefe 2,4 m, Höhe 2 m Bettenaufzug			
<u>Tragfähigkeit:</u>			
Aufzug für Trage mind. 1000 kg			
Bettenaufzug mind. 1400 kg			
Ausstiegsöffnung in Fahrkorbdecke mind. 0,4 x 0,6 m und Aufstiegsmöglichkeit			
Evtl. notwendige Leiter an der Außenseite des Fahrkorbes oder Steighilfen im Schacht			
Bedientableau mit Kennung <b>"Feuerwehrbetrieb"</b> und Summer oder Schnarre			
Bedientableau mit Stockwerkanzeige			
<b>7. Steuerung Feuerwehraufzug</b>	Ja	Nein	Bemerkungen
Prüfen ob der Aufzug nach Betätigung des Schlüsselschalters an der Hauptzugangsstelle diese anfährt und mit geöffneten bzw.riegelten Türen stehenbleibt			
Prüfen ob der Aufzug die entsprechenden Fahrbefehle nach Betätigung des Schlüsselschalters im Fahrkorb ausführt			
Löschen und korrigieren des Feuerwehrbefehls			
Während Aufzugsfahrt Notaussteigklappe öffnen: Aufzug muß sofort anhalten, läßt sich			

auch mit Feuerwehrsteuerung nicht mehr fahren			
Prüfen, daß die Notasteigklappe nicht unbeabsichtigt ins Schloß fallen kann (Sperriegel)			
Fahren der Aufzüge mit festgelegter Evakuierungsfahrt in ihre Evakuierungsgeschosse			
<b>8. Weitere Anforderungen</b>	Ja	Nein	
Ist eine zentrale Überwachungsstelle für Aufzüge mit Stockwerksanzeige (z.B. beim Pförtner) vorhanden ?			
Kann der FW–Aufzug <b>jedes</b> Geschoss anfahren ?			
Ist der Feuerwehraufzug an die Ersatzstromversorgungsanlage nach DIN VDE 0180 angeschlossen ?			
Sind die Kabel und Leitungen des Feuerwehr- aufzuges getrennt und feuerbeständig geschützt verlegt, wenn sie außerhalb des Fahrschachtes und Triebwerksraumes installiert sind ?			
<b>9. Sicherheitsstromversorgung</b>	Ja	Nein	
Schaltet bei Netzausfall der Aufzug innerhalb von 15 sec wieder ein.			
Sind die eingegebenen Fahrbefehle noch vorhanden			
Ist der Feuerwehraufzug mind. 8 Stunden betriebsbereit			
Ist die Stockwerksanzeige ersatzstromversorgt ?			
<b>9. Bemerkungen / Mängel:</b>			



Errichter:

Feuerwehr:

Unterschrift

Datum

Unterschrift